USB 前面取付けケーブル

(CA5-USBEXT-01)

取扱説明書

このたびは、(株)デジタル製 USB 前面取付けケーブル (これより「本ケーブル」と称します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、(株)デジタル製表示器(本体)の USB ホストインターフェイスを延長する際の 注意事項などについて説明しています。

ご使用前には本書をよく読み、記載事項に従って正しくご使用下さい。

はじめに、次のものが梱包されているかご確認ください。

取扱説明書(本書)

USB 前面取付けケーブル (ケーブル長:1m)

防水キャップ

ナット

パッキン



Pro-face 製品すべてに全世界共通型式としてグローバルコードが設定されています。製品型式とグローバルコードの対比は下記URL を参照してください。

http://www.proface.co.jp/product/globalcode.html


安全に関する使用上の注意

⚠ 警告


- ・ケーブルの取り付けは、感電の恐れがありますので電源が供給されていないことを必ず 確認して作業を行ってください。
- ・ケーブルは改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。
- ・本製品は航空機器、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命の維持に関わる医療機器など極めて高度な信頼性・安全性が求められる用途への使用を想定しておりません。これらの用途には使用できません。
- ・本製品を運送機器(列車、自動車、船舶等) 防災防犯装置、各種安全装置、生命維持に 関わらない医療機器などの、機能・精度において高い信頼性・安全性が求められる用途 で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般として、冗長設計、誤動作防止設計 等の安全設計を施す必要があります。
- ・製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

外観図


単位[mm]




『パッキン』




『ナット』



『防水キャップ』




『USB前面取付けケーブル』



取り付け

USB プラグ側を表示器に装着します。パッキン、ナット、防水キャップの曲がりやねじれなどに注意し、下図のように取り付けを行ってください。

単位「mm]




重要

- ・ 本ケーブルは、防水キャップを装着したときの表側 (上図パネル右側) のみが IP65f に準拠します。
- ・防水キャップはしっかり締め付けてください。 また、ナットの締め付けトルクは 0.1N・m です。締め付けトル クが強すぎたり弱すぎたりすると、防水効果が得られない場合 があります。

パネルカット寸法

左側のパネルカットをお勧めします。右側のパネルカットでも使用可能ですが、 ネジの緩みや防水効果が得られない場合があります。

単位[mm]



お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その他不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒 559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

TEL: (06)6613-1101(代)

FAX: (06)6613-5888

URL: http://www.proface.co.jp/

© Copyright 2005 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.